

RF Drahtlose Fernbedienung Radio Kontroller / Sender & Empfänger

Lieferumfang:

1 x Empfänger: S6C-DC09 / S6C-DC12 / S6C-DC24 (6 Kanäle / 6 Kontrolle Modi)
1 x Sender: CV-6
1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Kontrollieren Lichten, Motoren, Lüfter, elektronische Betriebstüren / Schlössen / Fenster / Rollläden / Autos oder andere Geräte mit Spannung AC110~240V oder DC0~28V.

Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung Kontrolle) von jedem Orten innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.

Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.

Hörbares und visuelles Signal.

Arbeiten mit Mikrokontroller Typ EM78P156, einem 8-bit Mikroprozessor, der entworfen und entwickelt mit stromsparender und Hochgeschwindigkeits-CMOS Technologie wird.

Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen eine 8-Bit Kode.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an dem gleichen Ort benutzen, können Sie die mit verschiedener Codes einstellen.

Sendefrequenz: 315MHz (Bei uns gibt es noch 433 MHz, wenn Sie die brauchen, bitte schreiben Sie uns.)

Empfänger:

Modell Nr.: S6C-DC09 / S6C-DC12 / S6C-DC24

Kanal: 6 CH

6 Kontrolle Modi: Verklinte, Momentan,Toggle, Momentan + Toggle, Momentan + Verklinte,

Kodierungsart: Festkode

Zeichenkodierung: Durch Ablernen

Stromversorgung (Betriebsspannung): DC12V±1V (S6C-DC12), DC9V±1V (S6C-DC09), DC24V±1V (S6C-DC24)

Arbeitsspannungsbereich von Relais: AC110~240V oder DC0~28V

Maße der PCB: 94mm x 73mm x 20mm

Maße des Koffers: 100mm x 80mm x 30mm

Statische Strom: ≤6mA

Maximale Betriebsstrom: 10A / jeder Kanal

Sender:

Modell Nr.: CV-6

Kanal: 6 CH

Entfernung der Fernbedienung: 500m / 1500ft (Theoretisch)

Kodierung: Festkode durch Lötten

Einheitsmaße: 110mm x 50mm x 18mm

Stromversorgung: 1 x 23A -12V Batterie (incl. Dauert ca.12 Monate)

Benutzung:

Einstellung verschiedener Kontrolle Modi (Wir haben den Empfänger als Toggle Kontrolle Modus vor dem Versand eingestellt, Wenn Sie anderen Kontrolle Modi benutzen möchten, gehen Sie wie folgt):

1) Ablernen des Kontrolle Modus Toggle: Wenn der Empfänger im Stand des ABLERNENS ist, drücken Sie Knopf 1 der Fernbedienung.

Kontrolle Modus Toggle (Kanal 1~6): Drücken -> Öffnen; Nochmal drücken -> Schließen.

Drücken Knopf 1: Relais 1 einschalten (Kontakt auf B und C, keine Kontakt auf A und B)

Drücken nochmal Knopf 1: Relais 1 ausschalten (keine Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)

...

Drücken Knopf 6: Relais 6 einschalten (Kontakt auf B und C, keine Kontakt auf A und B)

Drücken nochmal Knopf 6: Relais 6 ausschalten (keine Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)

2) Ablernen des Kontrolle Modus Momentan: Wenn der Empfänger im Stand des ABLERNENS ist, drücken Sie Knopf 2 der Fernbedienung.

Kontrolle Modus Momentan (Kanal 1~6): Drücken und halten-> Öffnen; Freigegeben -> Schließen.

Drücken Knopf 1 und halten: Relais1 einschalten (Kontakt auf B und C, keine Kontakt auf A und B)

Geben Knopf 1 frei: Relais1 ausschalten (keine Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)

...

Drücken Knopf 6 und halten: Relais 6 einschalten (Kontakt auf B und C, keine Kontakt auf A und B)

Geben Knopf 6 frei: Relais 6 ausschalten (keine Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)

3) Ablernen des Kontrolle Modus Verklinte: Wenn der Empfänger im Stand des ABLERNENS ist, drücken Sie Knopf 3 der Fernbedienung.

Kontrolle Modus Verklinte (Kanal 1~6): Drücken ->Öffnen, andere Relais ausschalten; Drücken anderen Knopf -> Schließen.

Drücken Knopf 1: Relais 1 einschalten (Kontakt auf B und C, keinen Kontakt auf A und B);

Andere Relais ausschalten (keine Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)

...

Drücken Knopf 6: Relais 6 einschalten (Kontakt auf B und C, keinen Kontakt auf A und B);

Andere Relais ausschalten (keine Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)

4) Ablernen des Kontrolle Modus Momentan (Kanal 1~3)+Toggle (Kanal 4~6): Wenn der Empfänger im Stand des ABLERNENS ist, drücken Sie Knopf 4 der Fernbedienung.

5) Ablernen des Kontrolle Modus Momentan (Kanal 1~3)+ Verlinkte (Kanal 4~6): Wenn der Empfänger im Stand des ABLERNENS ist, drücken Sie Knopf 5 der Fernbedienung.

6) Ablernen des Kontrolle Modus Toggle(Kanal1~4) + Alle Ein/ Aus (Kanal 5~6): Wenn der Empfänger im Stand des ABLERNENS ist, drücken Sie Knopf 6 der Fernbedienung.

Drücken Knopf 5: Alle 6 Relais einschalten.

Drücken Knopf 6: Alle 6 Relais ausschalten.

Wenn Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle abgelernte Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Hinweis: Drücken und halten Sie den Knopf auf dem Empfänger bis die LED Licht langsam blitzt, dann lassen Sie den Knopf frei. LED Licht bleibt langsam blitzt. Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

Ablernen der Fernbedienung:

Drücken Sie den Knopf des Empfängers, bis das LED Licht leuchtet. Der Empfänger vorbereitet jetzt zu ABLERNEN.

Drücken Sie irgendeinen Knopf der Fernbedienung, Falls das LED Licht 15mal schnell blitzt und dann ausschaltet, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Wenn der Empfänger zum Ablernen vorbereitet, drücken Sie nochmal den Knopf des Empfängers und das LED Licht schaltet aus; Das beteudet, dass Ablernen abgebrochen ist.

Der Empfänger kann Fernbedienungen mit verschiedener Codes ablernen.

Anwendung Schaltung

