

Drahtlose Fernbedienter Piepser / Funkmelder

Lieferumfang:

Empfänger: Z-07 (Piepston Modus)
Sender: C-1
Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung.

Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung Kontrolle) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung kontrollieren. Die Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.

Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen einen 8-Bit Kode.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an den gleichen Orten benutzen, können Sie die mit verschiedener Codes einstellen.

Empfänger:

Modell Nr.: Z-07
Modus: Piepston
Decode: Lernen des codes
Stromversorgung : 2 x AAA 1.5 V Batterien (incl.)
EinheitsMaße: 77mm x 38mm x 17mm

Sender:

Modell Nr.: C-1
Kanal: 1 CH
Entfernung der Fernbedienung: 100m / 300ft (Theoretisch)
Kodierung: Festkode durch Löten
Einheitsmaße: 58mm x 39mm x 16mm
Stromversorgung: 1 x 23A -12V Batterie (incl. Dauert ca.12 Monate.)

Benutzung:

Drücken Sie den Knopf des Empfängers. Der Empfänger piepst 5 Sekunden.

Wir haben Fernbedienung für den Empfänger gelernt. Wenn Sie nicht den Empfänger mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie die alle gespeicherte Codes löschen.

Drücken Sie den Knopf und halten ca.2 Sekunden, LED Licht leuchtet ,und dann aus.

Geben Sie den Knopf frei, alle gespeicherte Codes werden erfolgreich gelöscht.

Lernen Fernbedienungen:

- 1) Drücken Sie die Taste Lernen des Empfängers, LED-Licht eingeschaltet ist, ist der Empfänger im Status des Lernens. Lassen Sie die Taste.
 - 2) Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung innerhalb von 10 Sekunden, wenn LED blinkt zweimal langsam dann weg, es bedeutet zu lernen, ist erfolgreich.
- Wenn die LED nicht leuchtet nach 10 Sekunden, bedeutet dies, LERNEN gescheitert ist und der Empfänger beendet den Status des Lernens.
- 3) Der Empfänger kann lernen mehrere Fernbedienungen unterschiedlicher Codes.

