

EMETTEUR – RECEPTEUR SANS FIL

CONTROLEUR SANS FIL AVEC TELECOMMANDE

Contenu:

1 x Récepteur: S2DA-AC220-ANT2 (2 Canaux / Mode de Contrôle Temporisé)
1 x Émetteur (Télécommande): CB-4
1 x Manuel d'utilisateur

Description:

Commande sans fil, facile à installer.

Temps du délai réglable: 0 secondes~99 heures.

Contrôler lampes, moteurs, ventilateurs, portes, serrures, fenêtres, rideaux, voitures ou autres appareils avec le voltage de CA100~240V ou CC0~28V.

Entrée universelle: soutenir le voltage de 110V CA (100V ~ 120V), largement utilisé aux États-Unis, en Canada ... et le voltage de 220V CA (200V ~ 240V), utilisé au Royaume-Uni, en France ...

Vous pouvez contrôler le récepteur avec l'émetteur (télécommande) dans une distance raisonnable dans n'importe quel endroit, le signal sans fil peut pénétrer le mur, le plancher et la porte.

Avec des caractéristiques de la protection contre l'alimentation inverse et la protection contre les surintensités.

Les indications auditive/visuelle.

Utiliser le microcontrôleur de modèle EM78P156, un microprocesseur 8 bits conçu et développé avec la technologie CMOS à faible puissance et de haute vitesse.

Utiliser ULN2003 pour conduire les relais, avec la fonction anti-interférence fort.

Contrôle fiable: l'émetteur (codage) et le récepteur (décodage) utilisent le code de 8-bit.

Un ou plusieurs émetteurs peuvent simultanément contrôler un ou plusieurs récepteurs.

Si vous utilisez 2 récepteurs ou plus dans le même endroit, vous pouvez les établir avec des codes différents.

Fréquence d'émission: 315/433MHz

Distance de travail de l'émetteur et du récepteur avec antenne extension extérieure: 2000m/6000ft (théoriquement).

Récepteur:

Modèle: S2DA-AC220-ANT2

Canal: 1 canal

Mode de contrôle: délai (presser le bouton -> ouvert; puis fermé après le délai)

Type de codage: code fixe ou code d'apprentissage

Programme de codage: par apprenant

Tension d'alimentation: CA100~240V

Dimensions de PCB: 93.5mm x 73mm x 27mm

Dimensions de la boîte: 100mm x 77mm x 30mm

Courant maximal de travail: 10A

La distance de travail du récepteur avec l'antenne extension extérieure est de deux fois plus longue que l'antenne ordinaire.

Antenne Magnétique Extérieure:

Gamme de fréquence: 300~450MHz

Résistance: 50Ω

Longueur de l'antenne: 15cm

Longueur de câble: 150cm

Poids: 35g

Anti-ingérence, étanche, fil blindé à l'intérieur

Avec le socle magnétique pour faciliter à installer

Émetteur:

Modèle: CB-4

Canal: 4 canaux

Portée maxi en champ libre: 1000m/3000ft (théoriquement)

Codage: code fixe par des combinaisons de plots de soudure

Dimensions: 135mm x 42mm x 25mm

Alimentation: 1 x 6F22-9V pile (Incluse, temps de fonctionnement utile pour 12 mois)

Utilisation:

État initial: A, B = normalement fermé; B, C = normalement ouvert.

Presser le bouton D: ouvrir le relais 1 (connecter B et C, et déconnecter A et B).

Après le délai: le relais 1 se ferme automatiquement (déconnecter B et C, connecter A et B).

Presser le bouton B: fermer le relais 1, pas besoin d'attendre pour le temps du délai.

Presser le bouton C: ouvrir le relais 2 (connecter B et C, et déconnecter A et B).

Après le délai: le relais 2 se ferme automatiquement (déconnecter B et C, connecter A et B).

Presser le bouton A: fermer le relais 2, pas besoin d'attendre pour le temps du délai.

Presser les bouton “+” et “-” de la minuterie pour ajuster le temps du délai 0 seconde ~ 99 heures. “H” est de Heure, “M” est de Minute, et “S” est de Seconde. Presser les deux boutons “+” et “-” de la minuterie 1 pour ajuster le temps du délai du relais 1; Presser les deux boutons “+” et “-” de la minuterie 2 pour ajuster le temps du délai du relais 2. Par exemple, si vous établissez “10 M 0 3” sur la minuterie, cela signifie que le temps du délai du relais 1 est de 3 minutes et le temps du délai du relais 2 est de 10 minutes.

Si vous espérez que le récepteur ne travaille pas avec l'émetteur, vous pouvez supprimer tous les codes, qui est stocké dans le récepteur. Opération: Presser le bouton du récepteur pour 3s jusqu'à ce que LED rapidement lentement, puis relâcher le bouton, si LED tient à clignoter lentement, cela signifie que tous les codes stockés ont été supprimés avec succès. A ce moment-là, la télécommande ne peut pas contrôler le récepteur.

Apprendre la télécommande:

- 1) Presser le bouton du récepteur, si LED du signal est allumé, le récepteur est en l'état d'apprentissage.
- 2) Presser un bouton de la télécommande, si LED du signal clignote rapidement 15 fois et puis est éteint, cela signifie que l'apprentissage a réussi.
- 3) Lorsque qu'il est en l'état d'apprentissage, presser le bouton du récepteur encore une fois, si LED du signal est éteint, cela signifie qu'il a quitté l'état d'apprentissage.
- 4) Le récepteur peut apprendre plusieurs télécommandes de différents codes.

