

## Émetteur / Bouton d'Appel Sans Fil Étanche Montage Mural - 4 Boutons

Le système d'appel de la Télécommande est un produit électrique salut-technologie qui est intégré la communication sans fil et technique d'ordinateur. il comprend le bouton d'appels et récepteur d'appels. chaque système a une récepteur et plusieurs boutons d'appels, les récepteurs peuvent apparaître le numéro correspondant quand un bouton d'appels sonné.

Largement utilisé dans les restaurants, cafétérias, karaoké, discos, saunas, maisons de bière, bar, boîte de nuit, bowling, terrain de golf, salle des vidéos, hôtels, hôpitals, l'école, chaîne de magasins et boutiques...

### Emballage contenu :

1×Bouton d'Appels Sans Fil

1×23A-12V Batteries

### Paramètres :

Fréquence d'émission : 433.92Mhz

Voltage de travail du relais : 1 x 23A-12V batteries

Courant électrique de travail : 17mA

Type de codage : Code d'apprentissage

Distance de la commande : 500m / 1500ft (Portée maximal en champ libre sur le plan théorie)

Case imperméable

Matériel de la boîte : Matière plastique

Couleurs de la boîte : Rouge

Dimensions : 66mm\*63mm\*24mm

### Utilisation:

Installer le bouton d'appels sur le mur ou la table, lorsque vous le pressez, le récepteur sera apparaître le numéro correspondant et sonnerie.

Order: presser ce bouton lorsque vous avez besoin de commande.

Call: Presser ce bouton lorsque vous avez besoin d'appel général.

Pay: Presser ce bouton quand vous avez besoin de payer.

Cancel: Presser ce bouton pour supprimer l'appel précédent.



## Changer de batterie

(1) Pousser le tournevis dans le port désassembler et pousser vers le haut.

(2) Retirez la partie haute de récepteur d'appel à partir du fond

(3) Extraire le couvercle de batterie pour changer de batterie.

