

EMETTEUR – RECEPTEUR SANS FIL

CONTROLEUR SANS FIL AVEC TELECOMMANDE

Contenu:

4 x Récepteur: S1T-AC110 / S1T-AC220 (1 Canal / Mode de Contrôle Triggering)

1 x Émetteur (Télécommande): CV-4

1 x Manuel d'utilisateur

Description:

Commande sans fil, facile à installer.

Contrôler lampes, moteurs, ventilateurs, portes, serrures, fenêtres, rideaux, voitures ou autres appareils avec le voltage de CA110~240V ou CC0~28V.

Vous pouvez contrôler le récepteur avec l'émetteur (télécommande) dans une distance raisonnable dans n'importe quel endroit, le signal sans fil peut pénétrer le mur, le plancher et la porte.

Contrôle fiable: l'émetteur (codage) et le récepteur (décodage) utilisent le code de 8-bit.

Un ou plusieurs émetteurs peuvent simultanément contrôler un ou plusieurs récepteurs.

Si vous utilisez 2 récepteurs ou plus dans le même endroit, vous pouvez les établir avec des codes différents.

Fréquence d'émission: 315/433MHz

Récepteur:

Modèle: S1T-AC110 / S1T-AC220

Canal: 1 canal

Mode de contrôle: triggering (presser le bouton -> ouvert; presser le bouton encore une fois -> fermé)

Type de codage: code fixé

Programme de codage: par apprentissage

Tension d'alimentation: CA100~120V (S1T-AC110), CA200~240V (S1T-AC220)

Dimensions de PCB: 80mm x 35mm x 14mm

Dimensions de la boîte: 100mm x 40mm x 24mm

Courant maximal de travail: 3A/chaque canal

Émetteur:

Modèle: CV-4

Canal: 4 canaux

Portée maxi en champ libre: 500m/1500ft (théoriquement)

Codage: code fixé par des combinaisons de plots de soudure

Dimensions: 85mm x 36mm x 16mm

Alimentation: 1 x 23A-12V pile (Incluse, temps de fonctionnement utile pour 12 mois)

Utilisation:

Connectez le fil neutre à la borne "1", et le fil de phase à la borne "2". Connectez la lampe à la borne "5" et fil neutre

1) Appuyez sur le bouton 1, allumer la lampe de récepteur 1. Appuyez sur le bouton 1 de nouveau, éteindre la lampe de récepteur 1.

2) Appuyez sur le bouton 2, allumez la lampe de récepteur 2. Appuyez sur le bouton 2 de nouveau, éteindre la lampe de récepteur 2.

3) Appuyez sur le bouton 3, allumer la lampe de récepteur 3. Appuyez sur le bouton 3 de nouveau, éteindre la lampe de récepteur 3.

4) Appuyez sur le bouton 4, allumer la lampe de récepteur 4. Appuyez sur le bouton 4 de nouveau, éteindre la lampe de récepteur 4.

Si vous espérez que le récepteur ne travaille pas avec l'émetteur, vous pouvez supprimer tous les codes, qui est stocké dans le récepteur.

Opération: Presser le bouton du récepteur pour 4s jusqu'à ce que LED du signal s'éteint, puis relâcher le bouton, tous les codes stockés ont été supprimés avec succès. A ce moment-là, la télécommande ne peut pas contrôler le récepteur.

Apprendre la télécommande:

1) Presser le bouton du récepteur pour 2s jusqu'à ce que LED clignote, le récepteur est en l'état d'apprentissage.

2) Presser un bouton de la télécommande, si LED du signal s'éteint immédiatement, cela signifie que l'apprentissage a réussi.

3) Le récepteur peut apprendre plusieurs télécommandes de différents codes.

