

4 Boutons 50M RF Télécommande / Emetteur Pour Moteur En CC/CA

Description:

Modèle: 0021030(CF-4)

Couleur d'aspect: blanc

Canal/bouton: 4

Symbole de bouton: \triangle , ∇ , \square , \circ

Voltage de travail: 12V (1 x 23A -12V batterie, peut être utilisé pour 12 mois)

Courant de travail: 5mA

Fréquence de travail: 315Mhz

Chip de codage: PT2262 / PT2264 / SC2262

Style de codage: code fixé par le soudage, jusqu'à 6561 combinaisons de code.

Distance d'émission: 50m / 150ft (théoriquement)

La distance de 50 m est une valeur théorique. Il doit être opéré dans un champs libre, sans obstacles, sans aucune interférence. En fait, elle peut être entravée par des arbres, des murs ou d'autres constructions et affectée par d'autres signaux. Donc, la distance actuelle peut être égale ou inférieure à 50m.

Si on étire l'antenne rétractile, on peut obtenir un champ de 2 fois plus large que celui d'initial.

Mode de modulation: ASK

Température d'opération: -20 ° C ~ +70 ° C

Dimension unitaire: 88mm x 46mm x 20mm

Poids: 25g

Utilisation:

Employé pour contrôler les portes, motocyclettes, produits pour l'alarme des voitures et pour la sécurité domestique, produits de contrôle à distance sans fil et produits de contrôle industriel.

Comment mettre le code à 8 chiffres de l'émetteur:

1. Ouvrir l'enveloppe de l'émetteur et on peut voir la carte de circuit. Il existe 2 rangs de coussins de chip et 1 rang de pieds de chip ,dont le rang de pieds de chip est au milieu des 2 rangs de coussins de chip.
2. Le rang haut de coussin de chip est le côté L, et le rang bas de coussin de chip est le côté H.
3. Quand le rang de pieds de chip est soudé vers le côté L, le code 1 est établi avec succès. Quand le rang de pieds de chip est soudé vers le côté H, le code 2 est établi avec succès. Si le rang de pieds de chip n'est soudé vers aucun côté, le code 0 est établi avec succès.
4. L'ordre du code à 8 chiffres est de gauche à droite (D1 à D8).
5. Par exemple, le code à 8 chiffres dans le schéma suivant est 10102002, et la méthode de soudage est suivante:
6. Code 0: ne souder vers aucun côté ,comme D2, D4, D6, D7.
7. Code 1: souder vers le côté L, comme D1 et D3.
8. Code 2: souder vers le côté H, comme D5 et D8.

