

1000M 999 Kanäle Zahlenblock Funk Sender

Der 999 Kanäle drahtlose Sender kann 999 verschiedenen drahtlose RF Signale senden, indem Sie die Nummer von 1 bis 999 drücken. Der Sender kann maximale 999 drahtlose schüttelnden & piepsenden Empfänger Z-06 kontrollieren (Modell 0020119).

Produkt Beschreibung:

Modell Nr.: 0021100 (CM-999)

Farbe der Hülle: Grau

Kanal: 999 Kanäle

Knopf: 12 Knöpfe

Symbol des Knopfs: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Löschen, Senden

Betriebsspannung: 12V (3 x 1.5V Batterie, kann 12 Monate benutzt werden)

Betriebsstrom: 20mA

Betriebsfrequenz: 433Mhz

Enkodierung Typ: Lerncode (bis zu 1 Million Kodes, reduziert die Kollision Kode und die Möglichkeit des Ab tastens von den unbefugten Kodes)

Sendeentfernung: 1000m / 3000ft (theoretisch)

Die Entfernung 1000M ist eine theoretische Daten, es soll auf freiem Ort bedient werden, keine Hindernisse, keine anderen Störungen. Aber wenn es getestet wird, gibt es viele Bäume, Wände oder andere Hindernisse, und es gibt viele Störungen von anderen Signalen. Vielleicht kann die tatsächliche Entfernung daher 1000M nicht erreichen.

Wenn Sie die teleskopische Antenne verlängern, wird die Arbeitsreichweite erweitern, die Arbeitsreichweite ist doppelt so große als früher.

Anpassung Modus: ASK

Betriebstemperatur: -20 ° C bis +70 ° C

Einheit Mass: 117mm x 46mm x 15mm

Gewicht: 70g

Nutzungen: Garagentore, Motorräder, Auto Wecker Produkte, Haus Sicherheit Produkte, drahtlose fernkontrollierende Produkte, industrielle kontrollierende Produkte.

Packlist:

1 × Funk Sender

3 × AAA Batterien

1 × Bedienungsanleitung

Nutzung:

(1) Ein drahtloses Signal senden.

Drücken den Zahlenknopf, um eine Nummer von 1 bis 999 auszuwählen, die Nummer wird von die Zahl 0-9 abgebunden, dann drücken den "Senden" Knopf, um das drahtlose Signal zu senden.

(2) Die falsche Zahl löschen

Wenn Sie eine falsche Zahl gedrückt haben, bevor Sie den "Senden" Knopf drücken. Sie können den "Löschen" Knopf drücken, um alle gedrückte falsche Nummer zu löschen.

