

Tischplatte 4 Knopf Funk Rufknopf / Sender

Fern Kontrolle Rufsystem ist das hohe technologische elektronische Produkt, der das integrierte drahtlose Fernmeldewesen und Computer Technik ist. Es beinhaltet Rufknopf und Rufempfänger. Jedes System hat einen Rufempfänger und viele Knöpfe. Wenn es ein Ruf von einem Rufknopf gibt, will der Rufempfänger entsprechend Nummer zeigen.

Es wird in Restaurants, Cafes, Karaoke, Discothek, Saunaräume, Bistros, Pub, Nachtclubs, Kegelclubs, Golfplätzen, VideoHallen, Hotels, Krankenhäusern, Schulen, Handelsketten und andere üblich benutzt.

Lieferumfang:

1 x Funk Rufknopf
3 x 1.5V AAA Batterien
1 x Menü Karte

Kennzeichen:

Sender Frequenz: 433.92MHz
Arbeiten Spannung: DC4.5V (3 x 1.5V AAA Batterien)
Arbeiten Strom: 30-50mA
Kode Typ: Lernen des Codes
Entfernung der Fernbedienung: 500m /1500ft (Theoretisch)
Hülle Material: Plastik
Hülle Farbe: Maserung
Installieren Methode: auf den Tisch stellen
Hülle Mass: 120mm x 60mm x 60mm
Knopf Zahl: 4
Menü Karte Mass:192mm x 105mm x 5mm

Benutzung:

Installieren Sie den Rufknopf an der Wand oder auf dem Tisch. Wenn Sie den Knopf drücken, will der Rufempfänger die entsprechend Nummer zeigen und tönen.

Befehlen: Wenn Sie bestellen möchten, können Sie den Knopf drücken.

Rufen: Wenn Sie allgemein anrufen möchten, können Sie den Knopf drücken.

Bezahlen: Wenn Sie bezahlen möchten, können Sie den Knopf drücken.

Ausfallen: Drücken Sie den Knopf, dann wird der eigentliche Anruf ausgefallen.