



1 Knopf Wasserdicht Funk Tisch Anruf Knopf / Sender

Fernes kontrollierendes Anruf System ist ein Hochtechnologie Produkt, das die drahtlose Kommunikation und die Computer Technik integriert. Das beinhaltet Anruf Knopf und Anruf Empfänger. Jede System hat einen Anruf Empfänger und einige Anruf Knöpfe. Wenn es ein Anrufen von einem Anruf Knopf gibt, wird der Anruf Empfänger die entsprechende Nummer anzeigen.



Batterie wechseln

(1) Legen Sie den Schraubenzieher in dem Anschluss des Auseinanderbaus und aufwärts schieben

(2) Bringen Sie den Aufbau des Anrufers von dem Grund weg

(3) Zücken Sie die Batterie Decke, um die Batterie zu wechseln

